
Esc PrtScn
? ! ` 1 F1
／ ” @ 2 F2
～ # ~ 3 F3
「 $ ¥ 4 F4
」 % ^ 5 F5
[[& 6 F6
]] ‘ 7 F7
({ (8 F8
) }) 9 F9
『 \ _ 0 F10
』 | = - F11
削除
挿入
↑ 前業
タブ
Q ぁ ぬ 。
W え か
E り た
R ゃ こ
T れ さ
Y よ ぱ ら
U に ち
I る く
O ま つ
P ぇ ぴ ,
* ぁ : 、 F12
改行
← Home
Caps Lock 英数 (IME OFF)
A を う
S あ し
D な て
F ゅ け
G も せ
H み は
J お と
K の き
L ょ ぽ い
+ っ ゃ ; ん
後退
→ End
⇧ 左シフト
Z ぅ ゑ .
X ー ひ
C ろ す
V や ふ
B ぃ へ
N ぬ ぷ め
M ゆ そ
< む ぺ , ね
> わ . ほ
? ぉ わ / ・
⇧ 右シフト
↓ 次行
Ctrl
WIN
Alt
⇧
⇧
あ
Fn
Alt
MENU (Op.2)
Ctrl